	**Fiche Technique** Abri voyageurs ATLAS avec panneau publicitaire « MUPI »	Réf.: 3880/01 4 août 2009 Rév.: 2

DESCRIPTION

Abri voyageurs avec panneau publicitaire de type planimètre MUPI.
Toiture en polycarbonate alvéolaire de couleur bronze
Le montage requiert un base horizontale plane (ne permet pas d'ajustements pour des dénivelés du trottoir).

CARACTÉRISTIQUES

Base

En béton
Elle est à réalisée par le client.

Sols

Non fournis

Structure

Structure principale en profilés tubulaires en acier galvanisé dotés de platines d'ancrages.

Bardages

Vitrage feuilleté de sécurité composé de 2 feuilles de verre de 5 mm d'épaisseur séparées par un laminé intercalaire transparent de polyvinyle de butyral (PVB).

Toiture

En polycarbonate alvéolaire de 10mm d'épaisseur et de couleur bronze.

Marquages

Marquage avec un ruban de vinyle dans la vitre.
D'autres types de marquage peuvent être offerts si le client en fait la demande expresse.

Planimètre « MUPI »

Panneau rétro-éclairé standard de 2m².
S'installe sur le côté gauche.
Son installation implique une installation électrique et du génie civil adapté.

Couleurs standards

Structure : peinture polymère RAL 6009
Toiture : couleur bronze.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENTS

Un banc réalisé en aluminium imitation bois et avec une structure en acier galvanisé peint.
Corbeille de propreté en acier galvanisé dans l'un des angles de l'abri voyageurs.
Eclairage situé sur la vitre au centre de l'abri-voyageurs.

INSTALLATIONS

Électricité

Nécessité de fournir de l'électricité pour éclairer le planimètre et l'abri-voyageurs.

ASSEMBLAGE

Le client réalise les fondations en béton selon les plans fournis par Primur : elles doivent être horizontales et planes. Des tiges filetées d'ancrage à fixer dans le béton sont fournies par Primur.
Les montants sont fixés sur les tiges filetées des fondations.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	02/02/2007	PRD
Vérifié	02/02/2007	PRD
Il remplace :		
FT standard :	Rév.: 0	